Istruzioni di Montaggio · Assembly Instructions

STREET VISION BACKFIT

Come sostituire l'adattatore · *How to replace the adapter.*

RIMOZIONE · DETACHMENT



Sbloccare il fermo e sollevare l'adattatore.
Unlock the stop and lift the adapter.

INSTALLAZIONE · INSTALLATION



Appoggiare l'adattatore dalla parte posteriore e bloccare la parte anteriore.
Place the adapter from the back and lock the front.



ADAPTER **RH4**



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore
Housing the arm on the adapter pin.



2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.
Press for locking components.





ADAPTER **RH3**



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore
Housing the arm on the adapter pin.

2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.
Press for locking components.





ADAPTER **RH1**



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore
Housing the arm on the adapter pin.



2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.
Press for locking components.





ADAPTER **RH2**



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore
Housing the arm on the adapter pin.

2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.
Press for locking components.



Istruzioni di Montaggio · Assembly Instructions



ADAPTER **RH5**



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.



2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.





ADAPTER **RH8**



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.



2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.





ADAPTER **RH6**



1 Appoggiare il braccio sull'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.



2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.



ADAPTER **RH7**



1 Appoggiare il perno del braccio nella fessura dell'adattatore.

Housing the pin of arm on the adapter slot.



2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.





ADAPTER **RH9**



1 Inserire la punta del braccio nella fessura dell'adattatore.

Insert the tip of the arm into the slot.



2 Piegare indietro il blocco posteriore e assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio

Fold back the seat lock and ensure the locking.



ADAPTER **RH10**



1 Appoggiare il braccio sull'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.



2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.



In ogni scatola sono presenti tutti gli adattatori. · *In each box there are all adapters.*